



PARA TODOS LOS TIPOS DE APOYOS LAS MEDIDAS:

a - a' DE LOS HIERROS A

m - n - p - q DE LOS HIERROS B

r - r' DE LOS HIERROS F derecho

s - s' DE LOS HIERROS F izquierdo

t - t' DE LOS HIERROS E

SE REFIEREN AL PARAMENTO INTERNO DEL APOYO, O SEA A LOS EXTREMOS DE LA LUZ LIBRE

SALVO INDICACION EN CONTRARIO LAS BARRAS DE LA ARMADURA LONGITUDINAL NO LLEVAN GANCHOS EN SUS EXTREMOS.-

EN LOS CASOS DE BARRAS QUE SE ANCLAN EN LOS EXTREMOS CON PATAS VERTICALES, LAS MISMAS SE LLEVAN CONTRA EL PARAMENTO EXTERNO DEL APOYO, INDICANDOSE SU LONGITUD EN LA PLANILLA.

LOS SIGNOS } QUE ENCIERRAN HIERROS "A" , "E" e INTERMEDIOS INDICAN COLOCARLOS CORRIDOS.- SALVO INDICACION EN CONTRARIO LA LONGITUD DE LOS EMPALMES ES DE 60 DIAMETROS, UBICANDOSE LOS EMPALMES DE LOS HIERROS "A" PROXIMOS A LOS APOYOS Y LOS DE LOS "E" HACIA EL CENTRO DE LA LUZ.- SOLO SE ADMITIRAN EMPALMES EN LOS CASOS EN QUE LOS LARGOS COMERCIALES DE LAS ARMADURAS NO PERMITAN EVITARLOS.-

SI e ES LA SEPARACION ENTRE ESTRIBOS, EL PRIMER ESTRIBO SE UBICA A $e/2$ DEL PARAMENTO INTERNO DEL APOYO.-

EN LA INDICACION DE LOS ESTRIBOS SE EXPRESA EL NUMERO DE RAMAS (R) SOLO EN LOS CASOS EN QUE ES MAYOR DE 2.-