




Fundación:
Colocar doble malla en platea bajo pilares indicados en planta. Recubrimiento superior 5 cm.

PLANILLA DE PILARES Y CIMENTACION



PLANILLA DE VIGAS



NOTA: La escaler se apoyara en el PNC 12 y en la carrera de hormigón armado indicadas. A dichos elementos se amuraron los perfiles PNL50 como se indica en los detalles. La unión de los PNL 50 y el PNC 12 se hará por soldadura. La unión de los PNL 50 y la carrera de hormigón armado se hace a través de 2 pernos anclados en el hormigón (barras Ø10, long=100mm como se indica en los detalles. Al llegar a la estructura del nivel superior el PNC 12 se amura a la viga de hormigón correspondiente con otra platina de acero y 4 pernos Ø10 (la platina es igual a la usada en Planta Baja en el arranque del PNC12)